

Technische Anleitung SchwankControl Touch



Schwank GmbH - Bremerhavener Straße 43 – D-50735 Köln Tel: +49 [0]221- 7176-0 Fax: +49 [0]221-7176-288 E-mail: <u>info@schwank.de</u> Internet: <u>www.schwank.de</u>

Sprache:DeutschDatum:25. Februar 2019Revision:V 3.0

Inhaltsverzeichnis

1.	Allger	neines	4
2.	Siche	rheit	5
3.	Techr	nische Daten	6
4.	Gerät	teaufbau	7
5.	Bedie	nung und Betrieb	8
5	5.1. R	uhebildschirm und Homescreen	8
5	5.2. В	edienung	9
	5.2.1.	Reiter	9
	5.2.2.	Symbole	9
	5.2.3.	Einstellungen	9
	5.2.4.	Regeleinheit	10
	5.2.5.	Fehlerbildschirm	10
5	5.3. R	egelkreisdetails	11
	5.3.1.	Betriebsarten	11
	5.3.2.	Sollwertvorgabe Temperaturen und Luftfeuchte	12
	5.3.3.	Infoleiste Statusanzeige	13
5	5.4. Ze	eiten	15
	5.4.1.	Zeitprogramm	15
	5.4.2.	Urlaubszeit	16
	5.4.3.	Datum und Uhrzeit	17
	5.4.4.	Zeitzone	17
	5.4.5.	Info	17
5	5.5. Ei	instellungen	
	5.5.1.	Netzwerkeinstellungen	
	5.5.2.	PIN ändern	
	5.5.3.	Sprache	19
	5.5.4.	Bildschirm	19
5	5.6. So	onderfunktionen	19
	5.6.1.	Heizzeitverlängerung	19
	5.6.2.	Einschaltoptimierung	
	5.6.3.	Überwachungsfunktion Sammelabgas-Ventilator	20
	5.6.4.	Gradientenbegrenzung für Sollwertänderung [Sollwertrampe]	21
6.	Schor	nsteinfegerbetrieb	

7. Ko	nfigu	ration	23
7.1.	Strc	ahlertyp festlegen	.23
7.2.	Relo	aisfunktion festlegen	.24
7.3.	Fun	nktion Eingänge festlegen	.25
7.4.	Mo	dbusadressen IC4000 festlegen	26
7.5.	Son	nderfunktionen [Einstellungen Experte]	.27
7.5	5.1.	Freigabekontakt	.27
7.5	5.2.	Skalierung Gaszähler	.27
7.5	5.3.	Dauer Heizzeitverlängerung	.27
7.5	5.4.	Serviceintervall	.27
7.5	5.5.	Anzeige Solltemperatur	.27
7.5	5.6.	Modbus Slave Addr	.28
7.5	5.7.	Temperatur Zeitprogramm AUS	.28
7.5	5.8.	Temperatur Zeitprogramm AN	.28
7.5	5.9.	Wasserzähler	.28
7.5	5.10.	Abschaltung Hybrid	.28
7.5	5.11.	Fehleranzeige Vent	.28
7.5	5.12.	Regeleinheit – Werkseinstellungen	.28
8. Pa	irame	eter	.29
9. Dia	agno	se	.31
9.1.	Mo	dbus Strahler	.31
9.2.	Syst	temzähler	.33
9.3.	Erei	ignisse	.33
Historie	ə		.34
10. <i>I</i>	Monte	agehinweise	35
10.1.	A	llgemeines	35
10.2.	В	atterie	35
10.3.	Si	icherung	35
10.4.	N N	Verkzeug	35
10.5.	K	abeltypen und Platinenverdrahtung	35
10.6.	В	us-Verdrahtung	.42
10.7.	\sim	10dbusverdrahtung des IC4000	.43
10.8.	. Fe	ehlercodes des IC4000 [DE&EN]	46
10.9.	V	erdrahtung Fühler und Sensoren	.48
10.9.	1.	RTF [Raumtemperaturfühler] & ATF [Außentemperaturfühler]	.48

10.	9.2.	Mittelwertbildung RTF	
10.	9.3.	Luftfeuchtesensor	51
10.	9.4.	Verdrahtung Luftfeuchtesensor	53
10.	10.	Kennlinien Sensoren	54
10.	10.1.	Temperaturfühler	54
10.	10.2.	Luftfeuchtsensor	55
11.	GLT	Technik	
11.	1.	Verbindung mit SchwankControl Regeleinheit	
11.	2.	Konfiguration der SchwankControl	
11.	3.	Registerbeschreibung Modbus [ohne Adapter]	
11.	4.	GLT-Verbindung über Modbusadapter	57
11.	4.1.	Verkabelung für Umsetzer	57
МС	DBU	IS RTU > MODBUS TCP bzw. BACNet Ip	57
11.	4.2.	Verkabelung für Umsetzer	
МС	DBU	IS RTU > KNX	
12.	Anł	nang	
12.	1.	Bohrmaße	
12.	2.	Firmwareupdate durchführen	62
12.	3.	Werkseinstellungen Regeleinheit	63
12.	4.	QR-Code	
12.	5.	Remote Control [Webapp]	
13.	EU ł	Konformitätserklärung	67
14.	Sch	wankControl - Produkt Portfolio [DE&EN]	

1. Allgemeines

Diese Betriebsanleitung beschreibt die SchwankControl Heizungsregelung, deren Einstellungen und die Bedienung, sowie die Anschlussmöglichkeiten von Sensoren, Feuerungsautomaten und Gebäudeleittechnik.

Die vorliegende Betriebsanleitung liefert Hinweise zu:

- Sicherheit
- Technischen Daten
- Geräteaufbau
- Bedienung
- Montage
- Installation
- Instandhaltung

2. Sicherheit

Sicherheitshinweise

Mit folgenden Sicherheitshinweisen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Bei Fragen, Unklarheiten oder Problemen kontaktieren Sie bitte den Vertragspartner.

Qualifiziertes Personal

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf Arbeiten wie Transport, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Service und Wartung ausführen. Nationale und betriebliche Unfallverhütungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten.

Dokumentationen

Lesen Sie vor Installation und Inbetriebnahme diese Dokumentation sowie Dokumentationen, auf die verwiesen wird, vollständig durch. Falsche Handhabung kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Halten Sie die technischen Daten, Angaben zum Anschluss sowie den Umgebungsbedingungen unbedingt ein.

Sicherheitstechnische Auflagen

- Überprüfen Sie die elektrische Ausrüstung regelmäßig.
- Bei Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung muss das Gerät spannungsfrei geschaltet sein. Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten. Das Ausschalten des Hauptschalters bedeutet noch <u>nicht</u>, dass die Regelung im spannungslosen Zustand ist.
- Die Einstellung und Änderung der Funktionsparameter darf nur von Schwank-Servicetechnikern durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die SchwankControl Regelung ist ausschließlich zur Regelung von Hallenheizungsanlagen aus dem Hause Schwank bestimmt. Eine andere oder darüberhinausgehende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden übernimmt die Schwank GmbH keine Haftung. Das Risiko bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung trägt allein der Anwender.

3. Technische Daten

Art	Wert	Einheit
Versorgungsspannung	230 +/- 5% [1~, N, PE]	\vee
Max. Stromaufnahme	6,3	A
Netzfrequenz	50 / 60	Hz
Schutzart	IP 65	
Umgebungstemperatur	040	°C
Max. relative Luftfeuchte	80	%
Aufstellung	Wandmontage	
CE Konformität	ja	
Raumtemperaturfühler, RTF Schwank ArtNr. 4065-2071	NTC 10	kΩ
Außentemperaturfühler, ATF Schwank ArtNr. 4065-2081	NTC 10	kΩ
Bedienung und Anzeige - Touchdisplay	4,3 480 x 272	Zoll Pixel
Abmessungen [B x H x T]	260 x 190 x 170	mm
Gewicht	1,1	kg

Tabelle 1: Technische Daten

Netzwerk und Busse

Zum Aufbau größerer Heizungsanlagen können bis zu acht Regeleinheiten mit maximal zwei Bedieneinheiten per CAN-Bus verbunden werden. Jede Bedieneinheit erlaubt die unabhängige Bedienung aller am Bus befindlichen Regeleinheiten. CAN 2.0B-Standard Baudrate 125 kBit

An der Regeleinheit befinden sich zwei RS485 Schnittstellen, die zur Vernetzung von Schwank Feuerungsautomaten und zur Einbindung der SchwankControl in Gebäudeleittechniksysteme dienen.

Die Bedieneinheit kann außerdem mit einem LAN verbunden werden. Durch weitere im Netzwerk vorhandene Rechner kann die Bedieneinheit per Weboberfläche bedient werden. Ethernet 10/100 Mbit

4. Geräteaufbau

Der Standardregler integriert in einem gemeinsamen Gehäuse eine Regeleinheit, eine Bedieneinheit und einen Touchscreen.



Abbildung 1: Regeleinheit



Abbildung 2: Äußere Elemente

- 1. Typenschild
- 2. Hauptschalter
- 3. LED grün:
- 4. LED gelb:

Betriebsbereit Durchgängiges Aufleuchten = Service notwendig Blinkendes Aufleuchten = Schornsteinfegerbetrieb Fehlermeldung

5. LED rot:
 6. Touchdisplay

5. Bedienung und Betrieb

Die Bedienung der SchwankControl ist ausschließlich über den Touchscreen möglich. Einen Wechsel in einzelne Menüpunkte erzielen Sie durch ein leichtes Antippen des entsprechenden Symbols.

5.1. Ruhebildschirm und Homescreen

Ein Ausloggen im laufenden Betrieb der eingeschalteten Regelung aktiviert den Ruhebildschirm. Das automatisches Ausloggen erfolgt nach Ablauf eines vorab festgelegten Zeitraums [Kapitel 5.4.1.] oder durch gedrückt halten des Homebuttons. Zum Entsperren des Ruhebildschirms tippen Sie auf den Touchscreen.





- 1. Homebutton
- 2. Ausgewählte Regeleinheit
- 3. Außentemperatur
- 4. Datum und Uhrzeit
- 5. Übersicht Regeleinheiten
- 6. Seite wechseln
- 7. Direktauswahl Regeleinheit

Abbildung 4: Homescreen

5.2. Bedienung

5.2.1. Reiter

Im oberen Teil des Homescreens befindet sich die zentrale Menüleiste, die ein Auswählen der diversen Reiter dauerhaft ermöglicht. Grundsätzlich gilt:

- Reiter sind durch ein Symbol oder Text in der Menüleiste gekennzeichnet.
- Aktive Reiter sind farblich hervorgehoben.

5.2.2. Symbole

\bigtriangleup	Homescreen	
\triangle	Anwender eingeloggt	
=	Einstellungen [gesamte Regeleinh	neit]
THE	Schornsteinfegerbetrieb	
100	Schornsteinfegerbetrieb [für min.	eine Regeleinheit aktiv]
$\sim \land < >$	Schrittweise Navigation Ändern von Werten	ODER
×	Fenster schließen Optionen deaktivieren Änderung verwerfen	ODER
+	Option aktivieren	
\checkmark	Eingabe bestätigen	
1	Inhalt bearbeiten	
山	Werte zurücksetzen [Sicherheitsno	achfrage Ja / Nein]

5.2.3. Einstellungen

Die SchwankControl bietet zwei Arten von Einstellmenüs:

- <u>Ohne</u> Bestätigung = Die Änderung wird direkt übernommen. Zum Schließen des Menüs wählen Sie das schwarze X rechts oben.
- <u>Mit</u> Bestätigung = Zum Bestätigen der Eingabe wählen Sie das orangene Häkchen. Zum Abbrechen / Verwerfen der Änderung wählen Sie das schwarze X. Das Menü wird in beiden Fällen automatisch geschlossen.

5.2.4. Regeleinheit

Im Bus befinden sich bis zu acht Regeleinheiten, die durch eine Benutzeroberfläche gesteuert werden können. Grundsätzlich gilt: Alle vorgenommenen Einstellungen werden nur für die <u>ausgewählte</u> Regeleinheit aktiv.



Abbildung 5: Übersicht Regeleinheiten

Min. eine Fehlermeldung innerhalb der Regeleinheit

5.2.5. Fehlerbildschirm

Ein Aufleuchten der roten LED-Lampe an der Außenseite des Gehäuses signalisiert eine Fehlermeldung innerhalb min. einer Regeleinheit. Fehlerhafte Regeleinheiten sind in der Übersicht mit einem orangenen Ausrufezeichen gekennzeichnet [siehe Abbildung 5]. Die einzelnen Fehlermeldungen werden innerhalb der jeweiligen Regeleinheit angezeigt.

â ≡	Einheit 2	≏ു 4⁰C	III	Mi 22	.02.17	
Fehlerübersicht	Einheit	RK1	RK2	RK3	RK4	
Sammelfehler			ok	!!		!! min. ein Fehler liegt vor
Batterie RTF (4x)	ok	!++	ok	!		!++ Kurzschluss ! Kabelbruch
ATF	ok	ok	ok	ok		ok keine Fehler
Uhr Modbus (4x)	ok		ok	ok		
Freigabe	ok	ok	ok	ok		
Externer Fehler	ok					

Abbildung 6: Fehlerbildschirm

5.3. Regelkreisdetails

Durch Antippen der gewünschten Regeleinheit öffnen Sie die Detailansicht. Die Detailansicht beinhaltet die Ist- und Solltemperatur in °C, die gemessene Luftfeuchtigkeit in % sowie sämtliche Statusbits des Regelkreises. Alle hier getroffenen Einstellungen betreffen nur den <u>ausgewählten</u> Regelkreis.



Bezeichnung des Regelkreises

Auswahl Betriebsart [Kapitel 5.3.1.] sowie Festlegen der Solltemperaturen und Luftfeuchte [Kapitel 5.3.2.]

In Hybridanlagen kann so auch das Dreiwegventil

getestet werden.

Abbildung 7: Regelkreisdetails

5.3.1. Betriebsarten

O.		Tag	Es wird dauerhaft auf Tagtemperatur geregelt.
C		Nacht	Es wird dauerhaft auf Nachttemperatur geregelt.
¥		Urlaub	Es wird permanent auf Urlaubstemperatur geregelt.
*		Frostschutz	Es wird permanent auf Frostschutztemperatur geregelt.
		Automatikbetrieb	Es wird nach Zeitprogramm <u>ohne</u> Berücksichtigung von Urlaubszeiten geregelt.
	*	Automatikbetrieb Urlaub	Es wird nach Zeitprogramm <u>mit</u> Berücksichtigung von Urlaubszeiten geregelt
Em)		Handbetrieb	Nur im Expertenmodus verfügbar. Deaktiviert die Regelung für betr. Regelkreis. Der Stellwert für die Strahler des entspr. Regelkreises kann direkt vorgegeben und angepasst werden.

Neben der Betriebsart wird das gewünschte Zeitprogramm für den Regelkreis ausgewählt. Dieses Programm wird ausschließlich innerhalb des Automatikbetriebs genutzt.

Bei Verwendung des Automatikbetriebs muss vorab ein Zeitprogramm zugeordnet werden. Dazu das Feld "kein Zeitprogramm zugeordnet" auswählen und ein gesondertes Zeitprogramm erfassen. Das Erstellen von Zeitprogrammen wird in Kapitel 5.4.1. beschrieben.

Alle programmierten Urlaubszeiten gelten für die gesamte Regeleinheit, aber nur für die Regelkreise im Automatikbetrieb mit Berücksichtigung von Urlaubszeiten. Das Erstellen von Urlaubszeiten wird in Kapitel 5.4.2. beschrieben.

5.3.2. Sollwertvorgabe Temperaturen und Luftfeuchte

	Einh	eit 2	14ºC 🛷	Mo 13	3.03.17	
Temperaturei	nstellunge	n			×	
Nacht:	$\mathbb{Q}\mathbb{S}_i$	<	12º C	>	^	Durch das Auswählen des farblich hervorgehobenen Stifts können die
Frostschutz:	₩0	<	4º C	>		Sollwerte für Temperatur und Luttfeuchte bearbeitet werden. Der folgende Bildschirm erscheint:
Urlaub:	₹\$ (}:	<	8º C	>		
Luftfeuchte:	٥%	<	Aus	>		

Abbildung 8: Temperatur und Luftfeuchte

Ist die gemessene Luftfeuchtigkeit größer als der vorab eingestellte Wert, bleibt die Heizanforderung, auch nach Erreichen der Solltemperatur, zur Reduzierung der Luftfeuchte / bis zum Erreichen des Sollwerts, aktiv. Zudem besteht die Möglichkeit, die Regelung der Luftfeuchte auszuschalten.

Die Einstellung des Handbetriebs erfolgt in Prozent und bezieht sich auf den Stellwert des Regler-Ausganges.

5.3.3. Infoleiste Statusanzeige

Alle Symbole befinden sich auf festen Positionen und geben den aktuellen Status des Icons an [aktiv / inaktiv]. Aktive Icons werden farblich hervorgehoben.

1. Symbol		Einschaltoptimierung [Kapitel 5.6.2.]				
Ρ		Die Strahler werden früher eingeschaltet, sodass die Solltemperatur bereits zur Einschaltzeit erreicht ist.				
2. Symbo	bl	Aktuell geregelte Temperatur [Kapitel 5.3.]				
<u>O</u>		Тад				
. Ö		Tag durch Digitaleingang aktiviert, nur im Automatikbetrieb				
C	ODER	Nacht				
Q		Nacht durch Digitaleingang aktiviert, nur im Automatikbetrieb				
*	ODER	Frostschutz				
¥	ODER	Urlaub				
Ś	ODER	Handbetrieb				
3. Symbo	bl	Automatikbetrieb [Kapitel 5.3.1]				
3. Symbo	bl	Automatikbetrieb [Kapitel 5.3.1] Inaktiv, d.h. alle Zeitprogramm[e] befinden sich im AUS-Zustand.				
3. Symbo	bl	Automatikbetrieb [Kapitel 5.3.1] Inaktiv, d.h. alle Zeitprogramm[e] befinden sich im AUS-Zustand. Aktiv, d.h. mindestens eines der zugeordneten Zeitprogramme befindet sich im EIN-Zustand.				
3. Symbo 4. Symbo	51	Automatikbetrieb [Kapitel 5.3.1] Inaktiv, d.h. alle Zeitprogramm[e] befinden sich im AUS-Zustand. Aktiv, d.h. mindestens eines der zugeordneten Zeitprogramme befindet sich im EIN-Zustand. Heizzeitverlängerung [Kapitel 5.6.1]				
3. Symbo 4. Symbo 3. Symbo 3. Symbo	51	Automatikbetrieb [Kapitel 5.3.1] Inaktiv, d.h. alle Zeitprogramm[e] befinden sich im AUS-Zustand. Aktiv, d.h. mindestens eines der zugeordneten Zeitprogramme befindet sich im EIN-Zustand. Heizzeitverlängerung [Kapitel 5.6.1] Die Heizzeitverlängerung ist aktiv.				
3. Symbo (L) 4. Symbo 5. Symbo	51	Automatikbetrieb [Kapitel 5.3.1] Inaktiv, d.h. alle Zeitprogramm[e] befinden sich im AUS-Zustand. Aktiv, d.h. mindestens eines der zugeordneten Zeitprogramme befindet sich im EIN-Zustand. Heizzeitverlängerung [Kapitel 5.6.1] Die Heizzeitverlängerung ist aktiv. Lufffeuchtigkeit [Kapitel 5.3.2.]				
3. Symbol (L) 4. Symbol 5. Symbol (L) 5. Symbol (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L)	51	Automatikbetrieb [Kapitel 5.3.1]Inaktiv, d.h. alle Zeitprogramm[e] befinden sich im AUS-Zustand.Aktiv, d.h. mindestens eines der zugeordneten Zeitprogramme befindet sich im EIN-Zustand.Heizzeitverlängerung [Kapitel 5.6.1]Die Heizzeitverlängerung ist aktiv.Lufffeuchtigkeit [Kapitel 5.3.2.]Strahleranforderung aufgrund zu hoher Luftfeuchte.				
3. Symbol 4. Symbol 5. Symbol 6. Symbol	51 51 51	Automatikbetrieb [Kapitel 5.3.1]Inaktiv, d.h. alle Zeitprogramm[e] befinden sich im AUS-Zustand.Aktiv, d.h. mindestens eines der zugeordneten Zeitprogramme befindet sich im EIN-Zustand.Heizzeitverlängerung [Kapitel 5.6.1]Die Heizzeitverlängerung ist aktiv.Luffleuchtigkeit [Kapitel 5.3.2.]Strahleranforderung aufgrund zu hoher Luftfeuchte.Mindestzeiten [Kapitel 8.]				
3. Symbol (L) 4. Symbol 5. Symbol 6. Symbol -	51 51 51	Automatikbetrieb [Kapitel 5.3.1]Inaktiv, d.h. alle Zeitprogramm[e] befinden sich im AUS-Zustand.Aktiv, d.h. mindestens eines der zugeordneten Zeitprogramme befindet sich im EIN-Zustand.Heizzeitverlängerung [Kapitel 5.6.1]Die Heizzeitverlängerung ist aktiv.Luffleuchtigkeit [Kapitel 5.3.2.]Strahleranforderung aufgrund zu hoher Luffleuchte.Mindestzeiten [Kapitel 8.]Keine Anforderung aufgrund von Mindestzeiten				
 3. Symbol 4. Symbol 5. Symbol 6. Symbol 0 		Automatikbetrieb [Kapitel 5.3.1] Inaktiv, d.h. alle Zeitprogramm[e] befinden sich im AUS-Zustand. Aktiv, d.h. mindestens eines der zugeordneten Zeitprogramme befindet sich im EIN-Zustand. Heizzeitverlängerung [Kapitel 5.6.1] Heizzeitverlängerung [Kapitel 5.6.1] Ibe Heizzeitverlängerung ist aktiv. Luftfeuchtigkeit [Kapitel 5.3.2.] Strahleranforderung aufgrund zu hoher Luftfeuchte. Mindestzeiten [Kapitel 8.] Keine Anforderung aufgrund von Mindestzeiten Mindestpausenzeit ist aktiv. Strahleranforderung aufgrund von Mindestzeiten				

%	ODER	Mindestvolllastzeit ist aktiv.
7. Symbol		Strahler Status [Kapitel 8.]
\neg		AUS
		Strahler AUS durch Digitaleingang aktiviert
Ċ١	ODER	Teillast
Ŝ,	ODER	Volllast
ŝ		Strahler EIN durch Digitaleingang aktiviert
8. Symt	ool	Zusatzinformation zu Symbol 7
EIN		Strahler ist eingeschaltet
AUS		Strahler ist ausgeschaltet
LOW		Strahler läuft auf Teillast
#0	#25	Modulation der Strahler Leistung ist aktiv
9. Symt	ool	Ventilator Status
રુ		Ventilator ist AN
10. Sym	bol	Hinweis auf Ereignisse
0		Regelkreis hat Fehler

5.4. Zeiten

Zeiten können Sie unter dem Menüpunkt Einstellungen auf dem Homescreen anlegen und bearbeiten [Kapitel 5.1.].



5.4.1. Zeitprogramm

Innerhalb des Zeitprogramms wird die AN-Zeitspanne festgelegt. Außerhalb dieser Zeitspanne wechselt der Betrieb in den AUS-Zustand. Die Programmierung erfolgt nur für den Automatikbetrieb und muss jeden Regelkreis separat im Menüpunkt Regelkreisdetails zugeordnet werden [Kapitel 5.3.]. Jedes Zeitprogramm kann gesondert aktiviert / deaktiviert werden.

\bigtriangleup	≡	Einheit 2	⊅0 -₀C	H	Fr 27.01.17
Zeitpr	ogramme	<u>.</u>			×
Progra	amm 1				×
Progra	amm 2				×
					+
					+



Innerhalb jedes Zeitprogramms können bis zu 4 Tagheizphasen angelegt werden.

\bigtriangleup	≡	Einheit 2	∆g _∘c 🞸	Fr 13:	21:46
Progra	amm 1			0	×
Montag - Donnerstag			7:45 - 17:30		×
					+
					+
					+

Abbildung 11 Übersicht Tagheizphasen



Abbildung 12 Tagheizphasen erfassen

5.4.2. Urlaubszeit

Die hier festgelegten Urlaubszeiten werden im Automatikbetrieb inkl. Urlaubszeiten berücksichtigt [Kapitel 5.3.1.]. In dieser Zeit wird für den ausgewählten Regelkreis auf die vorab erfasste Urlaubs-Temperatur geheizt. Insgesamt sind bis zu 6 unterschiedliche Urlaubszeiten möglich.

\bigtriangleup	≡	Einheit 2	∆g 3°C	THE	Do 23	.02.17
Urlaub	oszeiten					×
Urlaub	oszeit 1		24.12 0	1.01.	×	
Urlaub	oszeit 2		kein Zeitbe	reich	×	
					+	
					+	\sim







5.4.3. Datum und Uhrzeit

	inheit 2	△g 4°C	H E	Do 08	:36:27
Datum und Uhrzeit				~	×
Jahr:	<	2017	>		Ħ
Monat:	<	2	>		G
Tag:	<	23	>		

	Einheit 2	△g 4°C	THE	Do 23	.02.17
Datum und Uh	rzeit			~	×
Stunde:	<	8	>		
Minute:	<	36	>		G
Sekunde:	<	36	>		

Abbildung 16: Uhrzeit erfassen

Abbildung 15: Datum erfassen



Datum und Uhrzeit werden über LAN aktualisiert, wenn möglich

5.4.4. Zeitzone

🛆 📃 Einh	eit 2	△g 4°C	THE	Do 08	37:46	
Zeitzone				\sim	×	
Sommer-/Winterzeit:	<	ja	>			Automatische Zeitumstellung ja/nein
GMT:	<	GMT +1	>			

Abbildung 17: Zeitzone definieren

5.4.5. Info

Dieser Bildschirm zeigt die Seriennummern der Platinen sowie die aktuelle Firmware Version und weitere LAN-Informationen. Die hintere Zahl in Klammern gibt die Adresse der Platine im CAN-Bus an. Der QR-Code führt zur Anleitung in der aktiven Sprache.



Abbildung 18: SchwankControl Info

5.5. Einstellungen

Den Menüpunkt Einstellungen finden Sie auf den Homescreens [Kapitel 5.1.].

	≡	Einheit 2	△g 3°C	THE	Do 23	.02.17
Zeiten		Netzwerkeinstel	lungen		>	
Einstellu	ngen	Pin ändern			>	
Anmelde	en	Sprache			>	
		Bildschirm			>	

Abbildung 19: Allgemeine Einstellungen

5.5.1. Netzwerkeinstellungen

$\mathbf{\triangle}$	≡	Einheit 2	2ე ვ∾	C 🙀	Do 09	:35:39
Netzw	erkeinste	llungen				×
Addressierung:			HCP			
IP:						0
Subne	etzmaske:					0
Stand	ardgatew	ay:				0

Abbildung 20: Netzwerkeinstellungen

5.5.2. PIN ändern

	≡	Einheit 2	△ŋ 3ºC 🛷	Do 23	6.02.17		
Aktuelle Pin eingeben 🗸 🗙							
				<	с		
1		2	3				
4		5	6				
7		8	9	()		

Abbildung 21: PIN ändern

Wechsel zwischen DHCP und statischer IP

SchwankControl Touch besitzt 2 Pin Ebenen.

Pin 1/ Kundenebene: 4711

Pin 2/ Expertenebene

Zum Ändern des PINs:

Aktuellen PIN eingeben \rightarrow Neuen PIN eingeben \rightarrow Neuen PIN bestätigen

5.5.3. Sprache

	≡	Einheit 2	∆g 3°C	THE	Do 23.02.17
Sprac	he auswä	ihlen			×
Englis	ch (Engli	sh)			
Deuts	ch (Deuts	sch)			

Es ist eine Vielzahl von Sprachen auswählbar.

Falls Ihre gewünschte Landessprache nicht verfügbar ist, sprechen Sie uns an.

Abbildung 22: Sprachauswahl

5.5.4. Bildschirm

	Einh	eit 2	△g 3°C	f ft	Do 23	.02.17
Bildschirmei	nstellunger	1				×
Abdunkeln n	ach:	<	10 m	in	>	
Login Scree	n:	<	neir	ı	>	

Nach Ablauf der angegebenen Zeit wechselt die Bedienoberfläche automatisch in den Ruhebildschirm; die PIN Abfrage ist aktiv.

Abbildung 23: Bildschirmeinstellungen

5.6. Sonderfunktionen

5.6.1. Heizzeitverlängerung

Funktion:

Die Tagtemperatur wird für die parametrierte Dauer aktiviert.

Prämissen:

Der Überstundentaster für den entsprechenden Regelkreis muss installiert sein.

Ausführung:

Durch Betätigen des Überstundentasters für mindestens drei Sekunden wechselt der Sollwert, unabhängig von der aktuellen Betriebsart des Regelkreises, für die mittels Parameter eingestellte Dauer auf Tagtemperatur. Sobald die Zeit abgelaufen ist, fällt der Regelkreis selbständig in die vorherige Betriebsart zurück. Die aktivierte Heizzeitverlängerung wird in der Infoleiste angezeigt [Kapitel 5.3.3].

Eine dauerhafte Betätigung des Überstundentasters führt zu einer Fühlerstörung, welches eine weitere Regelung verhindert. Die Folge ist eine Volllast Beheizung.

5.6.2. Einschaltoptimierung

Funktion:

Die Solltemperatur des Regelkreises wird bereits zum Zeitpunkt des im Zeitprogramm festgelegten Beginns erreicht.

Prämissen:

- Der Außentemperaturfühler muss installiert sein.
- Die Einschaltoptimierung ist im Auto-Betrieb [Experte Einstellung].
- Eine der beiden Automatikbetriebsarten muss ausgewählt sein.

Ausführung:

Die Einschaltoptimierung arbeitet automatisch und separat für jeden Regelkreis. Die erforderliche Vorheizzeit der Strahler wird durch einen kontinuierlichen Adaptionsprozess in Abhängigkeit von der Außentemperatur und dem Aufheizverhalten des Gebäudes errechnet. Die aktivierte Einschaltoptimierung wird in der Infoleiste angezeigt [Kapitel 5.3.3.].

5.6.3. Überwachungsfunktion Sammelabgas-Ventilator

Funktion:

Der Heizbefehl an den Strahler [Relais bzw. Bus] wird erst gesetzt, wenn am Digitaleingang die Freigabe der Ventilatorüberwachung erfolgt ist.

Prämissen:

Am entsprechenden Digitaleingang ist die Funktion "Überwachung Ventilator" für den entsprechenden Regelkreis gesetzt.

Ausführung:

Sobald eine Heizanforderung für den Regelkreis vorliegt, werden alle zugeordneten Ventilatoren aktiviert. Der Heizbefehl an den Strahler [Relais bzw. Bus] wird erst gesetzt, wenn am Digitaleingang die Freigabe der Ventilatorüberwachung erfolgt ist. Verschwindet die Freigabe am Digitaleingang, wird auch die Heizanforderung an den Strahler zurückgenommen.

Ist der Ventilatorausgang aktiv; aber die Freigabe der Ventilatorüberwachung fehlt, wird nach einer parametrierbareren Zeit ein Fehler gesetzt, d.h. die rote LED leuchtet, das Error-Relais schaltet und es wird ein Eintrag im Ereignislog generiert. Der Fehler wird zurückgenommen, sobald einer der folgenden Zustände eintritt:

- Die Heizanforderung verschwindet.
- Die Freigabe der Ventilatorüberwachung wird gesetzt.
- Die Überwachungsfunktion am Digitaleingang wird deaktiviert [nur im Expertenmodus].

5.6.4. Gradientenbegrenzung für Sollwertänderung [Sollwertrampe]

Funktion:

Um Hallen/Räume, die sehr langsame Temperaturänderungen erfordern mit SchwankControl beheizen zu können, ist eine Gradientenbegrenzung bei Sollwertänderung integriert. Dadurch kann für Aufheiz- und Abkühlvorgänge die maximale Temperaturänderung garantiert werden.

Prämissen:

Der entsprechende Parameter [Aufheizvorgang bzw. Abkühlvorgang] ist entsprechend eingestellt.

Ausführung:

Bei jeglicher Änderung des Temperatursollwertes, also auch bei Umschaltung aufgrund des Zeitprogramms, wird der Sollwert entsprechend des eingestellten Gradienten geändert. Das geschieht automatisch bei jeder Sollwertänderung.

Ist die Gradientenbegrenzung aktiv, so wird wechselseitig der aktuelle Temperatursollwert [grau] und der Ziel-Temperatursollwert [schwarz] angezeigt. Das gilt für die Darstellung der Regelkreisübersicht und die Darstellung der Regelkreisdetails. Ist keine Gradientenbegrenzung aktiv, erfolgt die Darstellung wie bisher

Beispiel:

Ein historisches Gebäude darf beim Aufheizen nur mit maximal 0,5°C pro Stunde erwärmt werden, um die Bausubstanz nicht zu schädigen. Es gibt nur einen Regelkreis [RK1]. Der entsprechende Parameter im Menü Parameter/Regelkreis 1/Aufheizrampe [siehe dazu Kapitel 8] wird auf 0,5 K/h gesetzt. Die Temperaturänderung beim Abkühlvorgang ist in diesem Fall nicht limitiert. Der entsprechende Parameter im Menü Parameter/Regelkreis 1/Abkühlrampe ist auf Aus gesetzt.

6. Schornsteinfegerbetrieb

Schornsteinfegerbetrieb bedeutet, dass alle Regelkreise der ausgewählten Regeleinheit mit Volllast betrieben werden. Dies dient der Abgasmessung durch den Schornsteinfeger. Den Menüpunkt "Schornsteinfegerbetrieb" erreichen Sie über das entsprechende Symbol [Kapitel 5.2.2.] Hierzu wird kein PIN benötigt.

Vorgehensweise:

- Einmaliges Antippen einer Regeleinheit: Der Schornsteinfegerbetrieb f
 ür alle Regelkreise dieser Regeleinheit wird aktiviert.
- Erneutes Antippen der Regeleinheit = Schornsteinfegerbetrieb wird deaktiviert.

Nach Ablauf einer vorab erfassten Zeit, wird der Schornsteinfegerbetrieb automatisch beendet und die zuletzt ausgewählten Betriebsarten der Regelkreise werden wieder aktiv. Ein aktiver Schornsteinfegerbetrieb inkl. Restzeit ist farblich gekennzeichnet



Abbildung 24: Schornsteinfegerbetrieb

7. Konfiguration

Die Anlage muss vor Inbetriebnahme konfiguriert werden. Diese Einstellungen sind durch einen 5-stelligen PIN geschützt.

â	≡	Einheit 2	∆g 9°C	H	Mi 15.	02.17
Zeiten		Strahlertypen			>	
Einstellun	gen	Kontaktausgäng	je		>	
Konfigura	tion	Eingänge konfig	gurieren		>	
Diagnose	1	Modbusadresse	en		>	
Paramete	٢	Weiteres			>	

Abbildung 25: Einstellungen Experte

Bei einem Einloggen als Experte, färbt sich der Homebutton in orange ein und zeigt ein "E" [Experte] im Inneren. Das Ausloggen erfolgt durch das Gedrückt halten des Homebuttons.

7.1. Strahlertyp festlegen

Um den korrekten Betrieb sicher zu stellen, wird zuerst für jeden Regelkreis der installierte Strahlertyp ausgewählt. Wird kein Strahlertyp zugeordnet, bleibt der Regelkreis deaktiviert.

Ê	≡	Einheit 2	△g 4°C	H	Mi 11:46:28
Konfig	guration S	trahlertyp			×
Regel	kreis 1:		Hellstr	ahler 1-	stufig
Regel	kreis 2:		Hellstr	ahler 2-	stufig
Regel	kreis 3:		Zone	edeakti	vert
Regel	kreis 4:		Warm	lufterze	uger

Abbildung 26: Übersicht Strahlertypen Konfiguration

Ein Antippen des jeweiligen Regelkreises öffnet eine Liste von Auswahlmöglichkeiten zur Konfiguration der Strahlertypen. Der aktuell gewählte Typ ist farblich hervorgehoben.

Liste der zur Verfügung stehenden Strahlertypen:

- Zone deaktiviert
- Hellstrahler 1-stufig
- Hellstrahler 2-stufig
- Hellstrahler modulierend
- Dunkelstrahler 1-stufig
- Dunkelstrahler 2-stufig
- Dunkelstrahler modulierend
- Warmlufterzeuger
- Hybrid-System [nur Regelkreis 3]

7.2. Relaisfunktion festlegen

Im nächsten Schritt wird den sechs Ausgangsrelais der Regeleinheit eine Funktion zugeordnet. Gesetzte Ausgänge werden farblich gekennzeichnet. Die Funktions- sowie die Regelkreiszuordnung erfolgt durch Antippen.

۲	≡	Einh	eit 2	△ 8 4°C	H	Mi 22	.02.17		
Funktionsbelegung Relaisausgänge									
Relais	:	1	2	3	4	5	6		
Funktio	on:	ø	0	ఊ	ŵ	۲	శ్రు		
Regelł	kreis:	1	-	1	2	- 2	-		
		-	-	-	-	-	-4		

Abbildung 27: Funktionsbelegung Ausgangsrelais

Funktion	Symbol	Funktionsbeschreibung
Permanent Aus	0	Deaktivieren eines nicht benötigten Leistungsrelais.
Permanent An	Ι	Das Relais ist ohne Regelanforderung dauerhaft angeschaltet.
Strahler An/Aus	Ś	Der dem Regelkreis zugeordnete Strahler wird durch die Regelung EIN bzw. AUS geschalten.
Strahler Stufe	۲	Der dem Regelkreis zugeordnete Strahler wird durch die Regelung auf Volllast bzw. auf eine von #0#25 Modulationsstufen geschalten.
Ventilator An/Aus	ఊ	Der dem Regelkreis zugeordnete Ventilator wird durch die Regelung EIN bzw. AUS geschalten.
Umwälzpumpe An/Aus	0	In Hybridanlagen wird die Umwälzpumpe durch die Regelung EIN bzw. AUS geschalten.
Bypass Umschaltung	ዱ	In Hybridanlagen wird der Bypass durch die Regelung angesteuert.

Wichtig: Zweistufige bzw. modulierende Strahler benötigen 2 Ausgangsrelais.

Beispiel:

Zunächst wird für Regelkreis 2 "Hellstrahler 2-stufig" konfiguriert [Kapitel 7.1.]. Anschließend wird ein beliebiges Relais mit der Funktion "Strahler EIN/AUS" und ein weiteres mit der Funktion "Strahler Stufe" belegt. Beide Relais werden dem Regelkreis 2 zugeordnet. Beide Relais sind nun für das Schalten des 2-stufigen Hellstrahlers des Regelkreises 2 konfiguriert. Weitere Details zu der Schaltfunktionalität im Kapitel 7.3..

7.3. Funktion Eingänge festlegen

Der nächste Schritt ist das Zuordnen von Funktionen der Digitaleingänge. Auch hier werden bereits gesetzte Eingänge farblich gekennzeichnet. Ein Ändern der Funktion / Funktionsanwendung erfolgt durch Antippen.

_ ▲ =	Einh	eit 2	∆ു 9°C	H	Mi 15	.02.17					
Funktionbelegung der Eingänge											
Eingang:	1	2	3	4	5	6					
Funktion:	رڅ.	ò.	C	—	A	\checkmark					
Regelkreis:	2	1	1	-	-	1 2					
	- 4	-	-	-	-	3 4					

Abbildung 28: Funktionsbelegung Eingänge

Liste der zur Verfügung stehenden Funktionen:

Funktion	Symbol	Funktionsbeschreibung
Keine	—	Der Eingang ist deaktiviert.
Relaisfreigabe	\checkmark	Die automatische Zuordnung aller Regelkreise kann nicht geändert werden. Der Eingang muss gesetzt sein, um die Leistungsausgänge der Regeleinheit freizugeben. Ohne diese Freigabe können die zugeordneten Strahler, auch wenn die Regelung es zum Erreichen bzw. Halten der Solltemperaturen anfordert, nicht angeschaltet werden.
Externer Fehler		Die automatische Zuordnung aller Regelkreise kann nicht geändert werden. Fehler werden an das Freigaberelais der Regeleinheit weitergegeben und erscheinen somit im Ereignislog; die rote LED- Lampe an der Außenseite der SchwankControl leuchtet auf.
Strahler Aus		Die Strahler werden ungeachtet der Regelanforderung ausgeschaltet.
Strahler An	ŝ,	Die Strahler werden ungeachtet der Regelanforderung angeschaltet.
Tagtemperatur	jo;	lst der Eingang gesetzt ist, werden die zugewiesenen Regelkreise auf Tagtemperatur geregelt.
Nachttemperatur	C	lst der Eingang gesetzt ist, werden die zugewiesenen Regelkreise auf Nachttemperatur geregelt.
Urlaubstemperatur	D	lst der Eingang gesetzt ist, werden die zugewiesenen Regelkreise auf

Urlaubstemperatur geregelt.

Frostschutztemp.	C	lst der Eingang gesetzt ist, werden die zugewiesenen Regelkreise auf Frostschutztemperatur geregelt.
Gaszähler	A	Impulseingang Gaszähler. Funktionalität, siehe Kapitel 7.5.2.
Wasserzähler	A	Impulseingang Wasserzähler bei Betrieb als Hybridanlage. Funktionalität, siehe Kapitel 7.5.9
Überwachung Ventilator	ቆ	Freigabefunktion bei Anlagen mit [Sammelabgas-]Ventilatoren [SAV]. Funktionalität, siehe Kapitel 5.6.3.

Sind einem Regelkreis zwei gegensätzliche Funktionen zugeordnet, gewinnt beim Setzen beider Eingänge die aktivierende Funktion.

7.4. Modbusadressen IC4000 festlegen

Die installierten Feuerungsautomaten [FA] werden ihrem Regelkreis softwareseitig zugeordnet.

Hintergrund:

Schwank IC4000 inkl. Modbusschnittstelle müssen nicht länger fest mit einem bestimmten Regelkreis verdrahtet werden. Sie sind über eine eindeutige Adresse innerhalb der Linientopologie des Modbus gezielt von der SchwankControl Heizungsregelung ansprechbar. Neue oder veränderte Anforderungen an die Heizanlage sind bei Modbusverdrahtungen innerhalb der Software zu realisieren. So ist kein Umverdrahten notendig.

Vorgehensweise:

- Die Adresse[n] der installierten IC4000 eines Regelkreises zur Auswahl antippen.
 - → Selektierte Adressen sind farblich gekennzeichnet.
- Der Regelkreis wird den selektierten Adressen durch das Antippen einer Nummer zugewiesen.
 Die Regelkreisnummer steht nun unter der zugeordneten Adresse.

Ê	≡	Einheit 2		△ ე 9°C	H	Mi 15.02.17		
Modbus		#1	#2	#3	#4		×	
⁰¹ 1	⁰²	⁰³	⁰⁴	⁰⁵	⁰⁶	07	80	
⁰⁹ 1	¹⁰ 1	¹¹	12	¹³ 2	¹⁴ 2	¹⁵	¹⁶	
17 	18	19	20	²¹		²³	²⁴	
25	²⁶	27	28	²⁹	30	31	32	

Abbildung 29: Modbus-Adressen IC 4000 festlegen

Regelkreisnummern:

- #1 = Regelkreis 1
- #2 = Regelkreis 2
- #3 = Regelkreis 3
- #4 = Regelkreis 4
- --- = keinem Regelkreis zugeordnet

7.5. Sonderfunktionen [Einstellungen Experte]

7.5.1. Freigabekontakt

Fehler, die den ordnungsgemäßen Betrieb einer oder mehrerer am Bus angeschlossener Regeleinheiten verhindern, werden durch das Leuchten der roten LED-Lampe an der Außenseite der Bedieneinheit angezeigt. Gleichzeitig zur roten LED-Lampe wird das Freigaberelais angesteuert. Damit können Fehler der Heizungsanlage nach außen signalisiert werden. Das Freigaberelais kann als öffnender oder schließender Kontakt konfiguriert werden. Öffnend bedeutet, dass bei Fehlern der Freigabekontakt geöffnet wird. Der geschlossene Kontakt signalisiert den fehlerfreien Betrieb der Heizungsanlage. Schließend hat die umgekehrte Logik.

7.5.2. Skalierung Gaszähler

Funktion:

Der Energieverbrauch der Anlage wird angezeigt [Kapitel 9.2.].

Prämissen:

- Ein digitaler Eingang der Regelung ist mit der Funktion "Gaszähler" belegt und empfängt die Impulse des Gaszählers [Kapitel 7.3.].
- Der Heizwert des Gases in kWh/m³ ist bekannt.
- Das Durchflussvolumen in m³/Gaszählerimpuls ist bekannt.
- Berechnen des Faktors für den Energieverbrauch, siehe Beispiel.

Ausführung:

Um den Energieverbrauch der Anlage anzuzeigen, muss der resultierende Faktor berechnet und eingetragen werden.

Berechnungsbeispiel:

Der Kunde bezieht Gas mit Heizwert von 10 kWh/m³. Pro Gaszählerimpuls ist 1 m³ Gas geströmt.

Resultierender Faktor kWh/Impuls==10 kWh/Impuls

7.5.3. Dauer Heizzeitverlängerung

Vergleiche Kapitel 5.6.1. An dieser Stelle kann die Dauer der Heizzeitverlängerung in Minuten festgelegt werden. Voreingestellt sind 60 Min.

7.5.4. Serviceintervall

Es werden die Monate bis zur nächsten geplanten Wartung eingetragen. Diese Monate zählen herunter [Kapitel 9.2]. Der Ablauf der Zeit wird durch das Dauerleuchten der gelben LED-Lampe an der Außenseite der SchwankControl angezeigt.

7.5.5. Anzeige Solltemperatur

Es kann festgelegt werden, ob die Solltemperatur im Homescreen angezeigt wird.

7.5.6. Modbus Slave Addr.

Bei der Einbindung der SchwankControl Heizungsregelung in eine bestehende Gebäudeleittechnik [GLT] benötigt jede angeschlossene Regeleinheit eine eindeutige Modbusadresse.

auto

1

Die Adresse der Regeleinheit kann manuell festgelegt werden. Adresse 0 = auto ... 254

Die Adresse der Regeleinheit entspricht der eingestellten Adresse am Adresswahlschalter

7.5.7. Temperatur Zeitprogramm AUS

der HeatControl: Adresse 1...8.

Diese Einstellung gilt für alle Regelkreise der Regeleinheit. Die ausgewählte Solltemperatur des entsprechenden Regelkreises wird im Automatikbetrieb immer dann aktiv, wenn sich alle der zugeordneten Zeitprogramme im AUS-Zustand befinden.

7.5.8. Temperatur Zeitprogramm AN

Diese Einstellung gilt für alle Regelkreise der Regeleinheit. Die ausgewählte Solltemperatur des entsprechenden Regelkreises wird im Automatikbetrieb immer dann aktiv, wenn sich mindestens eines der zugeordneten Zeitprogramme im EIN-Zustand befindet.

7.5.9. Wasserzähler

Bei Betrieb einer Hybridanlage wird hier die Wertigkeit eines Wasserzähler-Impulses vorgegeben. Die Einheit des Parameters ist Liter/Impuls [I/Impuls]

7.5.10. Abschaltung Hybrid

Bei Betrieb einer Hybridanlage wird hier die maximal zulässige Vorlauftemperatur vorgegeben. Wird diese Temperatur überschritten, wird die Umwälzpumpe abgeschalten, der Bypass geöffnet und ein Fehler durch die Regeleinheit angezeigt.

Die Einheit des Parameters ist Grad Celsius [°C]

7.5.11. Fehleranzeige Vent.

Bei Verwendung eines Digitaleingangs als Ventilatorüberwachung kann hier die Dauer eingestellt werden, die vom Einschalten des Ventiltors bis zur Rückmeldung der Freigabe höchstens vergehen darf. Wird diese Zeit überschritten zeigt die Regeleinheit einen Fehler an. Die Einheit des Parameters ist Sekunden [s]

7.5.12. Regeleinheit – Werkseinstellungen

Damit wird die ausgewählte Regeleinheit auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

8. Parameter

Parameter für Strahler und Regelkreise können einzeln angepasst werden. Es sind bereits empfohlene Werte eingetragen, auf die innerhalb jedes Untermenüs durch "Werkseinstellungen" zurückgesetzt werden kann.

Regelkreis 1, 2, 3, 4

Die Untermenüs der Regelkreisparameter sind identisch aufgebaut:

RTF Offset	Ist-Temperatur wird um den eingestellten Wert korrigiert.
Vorheizzeit	Auto = [Kapitel 5.6.2] ODER feste Vorheizzeit auswählbar
Aufheizgradient	Manuelle Einstellung ODER Adaptierter Wert der Einschaltoptimierung [Kapitel 5.6.2]
Кр	Proportionalbeiwert [P-Anteil]
Tn	Nachstellzeit [I-Anteil]
Tv	Vorhaltezeit [D-Anteil]
Aufheizrampe / Abkühlrampe	Gradientenbegrenzung für den Temperatursollwert. Gilt für alle Sollwertänderungen, d.h. auch für Änderungen durch Zeitprogramme. Positive Änderungen limitiert der Parameter Aufheizrampe. Negative Änderungen limitiert der Parameter Abkühlrampe.

Beispiel:

Aufheizrampe 6 K/h = Sollwert steigt pro Minute um 0,1 °C.

Zeiten für Hellstrahler, Dunkelstrahler und Warmlufterzeuger

Die Untermenüs der drei Strahlertypen sind identisch aufgebaut:

Mindestlaufzeit	Zeit, die der Strahler min. eingeschaltet sein muss.
Mindestpausenzeit	Zeit, bis der Strahler erneut angeschaltet werden darf.
Mindestvolllastzeit	Zeit, die der Strahler min. auf Volllast laufen muss.
Nachlaufzeit Vent	Zeit, die der Ventilator nach Ausschalten weiterläuft.

Diese Wartezeiten werden in der Infoleiste angezeigt [Kapitel 5.3.3. Symbol 6].

Ein- und Ausschaltschwellen der Strahler

Die Schalthysterese verhindert ein ständiges Ein- bzw. Ausschalten des Strahlers beim Erreichen des Grenzwertes.

X% des Reglerausgangs erreicht = Strahler schaltet ein.

X% des Reglerausgangs unterschritten = Strahler schaltet aus.

Die aktuellen Prozentwerte des Regelausgangs werden in der Infoleiste [Kapitel 5.3.3.] im Expertenmodus angezeigt.

Einstufig

Dem Strahler ist ein Ausgangsrelais zugeordnet [Kapitel 7.2.]. Einschaltschwelle > Ausschaltschwelle Das Statusicon "Strahlerstatus" + EIN/AUS werden gesetzt [Kapitel 5.3.3. Symbol 7 + 8].

Zweistufig

Dem Strahler sind zwei Ausgangsrelais zugeordnet [Kapitel 7.2.].

Relais 1 arbeitet wie beim einstufigen Strahler. Relais 2 schaltet die Volllast zu, ebenfalls mit Hysterese. Volllastschwelle Ein > Volllastschwelle Aus > Einschaltschwelle > Ausschaltschwelle Das Statusicon "Strahlerstatus" + EIN/AUS/LOW werden gesetzt [Kapitel 5.3.3. Symbol 7 + 8].

Modulierend

Dem Strahler sind zwei Ausgangsrelais zugeordnet [Kapitel 7.2.].

Relais 1 arbeitet wie beim einstufigen Strahler. Relais 2 gibt Modulationswerte aus, um die Stahlerleistung einzustellen.

Einschaltschwelle > Ausschaltschwelle

Startwert Modulation = X% des Reglerausgangs entsprechen Modulationsstufe #1 Das Statusicon "Strahlerstatus" + AUS/#0...#25 werden gesetzt [Kapitel 5.3.3. Symbol 7 + 8]

9. Diagnose

9.1. Modbus Strahler

Angezeigt wird eine Übersicht, der bis zu 32 IC4000 dieser Regeleinheit.

I	Ê		=			Einł	neit	2	ഹു	3ºC		III	C)o 23	.02	.17	
	Diag	gn	iose N	100	bus	s Stra	ahle	r					ť			×	
01		-	02 _	1	03		- 04	-	05	-	06	-	07	-	08		-
0			1		0		0		0		0		0		0		
09		-	10	-	11		12	-	13	-	14	-	15	-	16		-
0			0		0		0		0		0		0		0		
17		-	18	-	19		- 20	-	21	-	22	-	23	-	24		-
0			0		0		0		0		0		0		0		
25		-	26	-	27		- 28	-	29	-	30	-	31	-	32		-
0			0		0		0		0		0		0		0		

Abbildung 30: Fehlerzähler Modbus Strahler



Abbildung 31: Informationsgehalt der Übersicht

Aktueller Status:

ok	Keine anstehenden Fehler
ŚŚ	Keine Kommunikation zwischen Bedien- und Regeleinheit
	FA dieser Adresse nicht vorhanden bzw. keinem Regelkreis zugeordnet
-Ś	Modbuskommunikationsfehler
Zahl	Codenummer des anstehenden Fehlers [Fehlercodes siehe Dokumentation des IC4000, nicht Bestandteil dieser Dokumentation]

Nach dem Antippen eines Feuerungsautomaten erscheint folgende Detailansicht.



Abbildung 32: Fehlerzähler Modbus Strahler Details

Fehlerliste:

Sobald ein Fehler vorliegt, wird er in dieser Liste mit der Häufigkeit seines Auftritts angezeigt. Jeder Fehlerzähler kann einzeln zurückgesetzt werden. So wird auch der Fehler aus der Liste gelöscht.

9.2. Systemzähler

Alle Zähler können einzeln oder gemeinsam zurückgesetzt werden. Angezeigt werden:

- Zeit bis zum nächsten Service, wird heruntergezählt
- Gesamte Betriebszeit der Regeleinheit
- Energieverbrauch der Anlage [Faktor benötigt siehe Kapitel 7.5.2]
- Starts und Betriebszeit des 1. Regelkreises
- Starts und Betriebszeit des 2. Regelkreises
- Starts und Betriebszeit des 3. Regelkreises
- Starts und Betriebszeit des 4. Regelkreises

9.3. Ereignisse

Der Zugriff auf das Ereignislog kann an verschiedenen Stellen erfolgen.



Zugriff auf Ereignislog

Von wo?	Was wird angezeigt?
Diagnose [aktuelles Kapitel]	Alle Ereignisse der Regeleinheit
Regelkreisdetails [Kapitel 7], Symbol nur als Experte sichtbar	Nur Ereignisse des ausgewählten Regelkreises
Historie [Kapitel 10]	Nur Ereignisse des ausgewählten Regelkreises

Ereignisse werden mit Zeitstempel erfasst. Fehler sind orange hervorgehoben.

Quelle des Ereignisses: x : x : x = Regeleinheit : Regelkreis : Modbusadresse IC4000

Ê	≡	Einhei	it 2	△ ც 9°C	H	Do 09	0.02.17	Ereignislog der Einheit 2
Einheit 2	2, 8-14 (14)			^		0	×	Eintrag 8-14 von 14 Einträgen
9.2.17 1	8:08:17	2:-:-	Extern	er Fehler				
9.2.17 1	8:07:52	2:1:-	RTF C	Okay				
9.2.17 1	8:07:47	2:1:-	Kurzs	chluss RT	F			
9.2.17 1	8:07:41	2:1:-	RTF C)kay				
9.2.17 1	8:07:36	2:1:-	Kurzs	chluss RT	F			
9.2.17 1	8:05:48	2:-:-	Regel	einheit ge	efunden			
9.2.17 1	8:05:48	-:-:-	Syster	nstart				

Abbildung 33: Ausschnitt aus Ereignislog



Aktualisieren der Ansicht. Es erfolgt kein automatisches Aktualisieren bei neuen Ereignissen.

Historie

Die Historie zeigt Temperaturverläufe und die entsprechende Strahlerleistung in auswählbaren Zeiträumen an. Nach dem Einloggen als Experte, ist in den Regelkreisdetails [siehe Abbildung] der Zugriff auf die Historie möglich.



Historie des ausgewählten Regelkreises

Zunächst ist die Tagesanzeige [siehe Abbildung] sichtbar. Das in der Menüleiste dargestellte Datum benennt den angezeigten Tag. Beim Berühren kann manuell ein gewünschter Tag zur Ansicht eingestellt werden. Ein Berühren des Kalendersymbols ermöglicht einen Wechsel zwischen Tages- und Wochenanzeige [siehe Abbildung]. In der Wochenanzeige ist das in der Menüleiste angezeigte Datum der Beginn der Woche.



Tagesanzeige aktiv



Wochenanzeige aktiv

ø

Ê	≡	Ein	heit 2	്റ 9°C	APP	Fr 10	.02.17
F	r 10.02	2.17	12	<	>		×
gemes 30°- 20°- 10°- -10°-	sen	Sollwert	Rege	lkreis 1		Le	1009 80% 60% 40% 20%
-20°+ 0 h	4	h 81	h 12	h 1	6h 2	20 h	24 h



兪



Abbildung 35: Historie Wochenanzeige

Die Zeitachse ist je nach aktiver Anzeige in Stunden oder Tage unterteilt. Es werden folgende Verläufe dargestellt:

Gemessene Raumtemperatur	°C	blau
Solltemperatur	°C	rot
Gemessene Außentemperatur	°C	gelb
Strahlerleistung	%	grün

Abbildung 34: Historie Tagesanzeige

10. Montagehinweise

10.1. Allgemeines

- Installieren Sie die SchwankControl Regelung immer so, dass keine Schwingungen oder Erschütterungen übertragen werden können.
- Richten Sie sich bei der Installation nach dem Schaltplan. Achten Sie vor allem auf das phasenrichtige Anschließen von L und N, da die Regelung nur einphasig abgesichert ist.
- Installieren Sie den Raumtemperaturfühler im Strahlungsbereich von zwei Gasinfrarotstrahlern in einer Höhe von 2,5 m. Dadurch erhält die Regelung einen optimalen Wert für die Ist-Temperatur.
- Wenn Sie die Regelung in einer besonders großen Halle, oder in einer Halle mit extremem Temperaturgefälle installieren, können Sie an Stelle eines Temperaturfühlers, je Regelkreis, eine Mittelwertbildung vornehmen.

10.2. Batterie

Knopfzelle Lithium CR2032 3V

Batterietausch nach ca. 5 Jahren nötig [Datum und Uhrzeit werden nicht mehr aktuell angezeigt]

10.3. Sicherung

Feinsicherung 5x20mm 6,3A flink

10.4. Werkzeug

- Adressschalter, Entriegelung Platinenklemmen: Langer, schmaler Schraubendreher
- Mantelleitungen, Einzeladerisolierung:
- Kabeldurchbrüche:
- Wandbefestigung:

Langer, schmaler Schraubendreher Abmantelwerkzeug Bohrer oder Stanzwerkzeug Bohrer

10.5. Kabeltypen und Platinenverdrahtung

Die nachfolgenden Abbildungen geben grundsätzliche Verdrahtungshinweise.

Im separaten Dokument **"Schwank- Elektrische Kompendium"** finden Sie umfangreiche und detaillierte Verdrahtungsschemata.
SchwankControl Reglereinheit



Abbildung 36: Anschlüsse SchwankControl Reglereinheit

Anschluss	Maximaler Kabelquerschnitt	empfohlener Kabelquerschnitt	empfohlene Kabeltype
Raumtemperatur-Sensor	2 x 1,5 mm	2 x 0,8 mm	Y[St]Y 2 x 2 x 0,8
Außentemperatur-Sensor	2 x 1,5 mm	2 x 0,8 mm	Y[St]Y 2 x 2 x 0,8
MODBUS Geräte	3 x 1,5 mm	3 x 0,8 mm [geschirmt]	Y[St]Y 2 x 2 x 0,8
MODBUS GLT	3 x 1,5 mm	3 x 0,8 mm [geschirmt]	Y[St]Y 2 x 2 x 0,8
Spannungsversorgung Display	2 x 1,5 mm	2 x 0,8 mm	Y[St]Y 2 x 2 x 0,8
CANBUS	2 x 1,5 mm	2 x 0,8 mm [geschirmt]	Y[St]Y 2 x 2 x 0,8
Spannungsversorgung [Netzanschluss]	3 x 2,5 mm²	3 x 1,5 mm²	NYM-J 3 x 1,5
Relais-Ausgänge	3 x 2,5 mm²	3 x 1,5 mm²	NYM-J 3 x 1,5 / NYM-J 5 x 1,5
Digital-Eingänge	2 x 2,5 mm²	2 x 1,5 mm²	Y[St]Y 2 x 2 x 0,8

Feuerungsautomat IC 4000 Platinendesign



Abbildung 37: Anschlüsse IC 4000 gemäß Auslieferungszustand: Endwiderstand-PIN offen, GDM-Stecker-Verdrahtung: L/N/PE/Lo

Anschluss	Maximaler Kabelquerschnitt	empfohlene Kabeltype						
Gas-Magnetventil	werkseitig verkabelt							
Gebläse	werkseitig verkabelt							
Geräteansteuerung	3 x 1,5 mm ² 3 x 1,5 mm ² 3 x 1,5 mm ² 3 x 1,5 mm ² Giflex]							
Zündung	werkseitig verkabelt							
Ionisationsüberwachung	werkseitig verkabelt							
MODBUS	3 x 1,5 mm²	3 x 0,8 mm [geschirmt]	Y[St]Y 2 x 2 x 0,8					









Vergabe der MODBUS-Adresse

Jedem Feuerungsautomat IC 4000 ist [bei MODBUS-Kommunikation mit der zentralen Regelung SchwankControl] zwingend eine eindeutige MODBUS-Adresse zuzuweisen.

Die Einstellung der MODBUS-Adresse erfolgt über DIP-Schalter in der rechten unteren Ecke der Platine. Es können maximal 32 Adressen pro Regelkreis vergeben werden.

Alle IC 4000 haben im Auslieferungszustand die MODBUS-Adresse 1.

Bu	s-A	۱d	res	ssie	run	g١	С	40	00
1	55			۰.	17	55	۰.		
2				• * *	18	22	۰.	11	
3	55			••	19	55	•	126	
4	22		1	••	20	22	۰.	141	
5	22		1.	٠.	21	55	•	1.1	
6	22		1	• * •	22	22	۰.	1.	
7	55		1	••	23	55	•	1.1	
8	55		10	•••	24	55	۰.	17	
9	22			٠.	25	55	••	. 77	
10				•	26	22	•	- 11	
11	22		10	••	27	55	••		
12	55		20	••	28	55	•	de P	
13	22		10	•	29	55	۰.	e e l'	
14			10	• * *	30	55	۰.	e e la	
15	22			••	31	22	••		
16	22		55	••	32	22	• *		

Abbildung 41:MODBUS-Adressierung

Auslieferungszustand IC 4000

Der Feuerungsautomat ist im Auslieferungszustand für MODBUS-Kommunikation parametrisiert. Bei Verwendung in Systemen mit Relais-Ansteuerung muss die Parametrisierung entsprechend angepasst werden [siehe separate Betriebsanleitung der verwendeten Schwank-Heizgeräte]. Bitte beachten Sie, dass auch die Verkabelung des GDM-Steckers bei Verwendung in Systemen mit Relais-Ansteuerung geändert werden muss.

10.6. Bus-Verdrahtung

Jedem Busteilnehmer muss eine eindeutige Adresse innerhalb des Busses zugewiesen werden.

Linientopologie

Die Busverdrahtung muss in Linientopologie ausgeführt werden. Stichleitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

Modbus:

- Die maximale Stichleitungslänge pro Feuerungsautomat beträgt 0,5 m
- Verdrahtungsschemata finden Sie im Dokument "SchwankControl Elektro-Installationen"

CAN-Bus:

• Stichleitungen sind <u>nicht</u> zulässig. Zum Durchschleifen des Busses sind je Regeleinheit zwei Klemmstellen vorhanden [siehe Abbildung].



Die Klemmstellen dürfen nicht offenbleiben!

Abbildung 42: CAN-Bus Regeleinheit

Entweder endet der Bus an der Klemmstelle mit einem Abschlusswiderstand ODER die Verdrahtung führt zum nächsten Teilnehmer.

Busterminierung

Zur Terminierung der Busse ist an beiden Enden der Busverdrahtung ein 120 Ω Abschlusswiderstand zwischen den Datenleitungen erforderlich.

Modbus:

• Die Regeleinheit ist mit einem Abschlusswiderstand ausgestattet, d.h. die Verkabelung ist so auszuführen, dass die Linienverdrahtung an der Regeleinheit endet.

CAN-Bus:

- Die Bedieneinheit ist mit einem Abschlusswiderstand ausgestattet, d.h. die Verkabelung ist so auszuführen, dass die Linienverdrahtung an der Bedieneinheit endet.
- Wird an beiden Enden des CAN-Bus eine Bedieneinheit angeschlossen, wird kein zusätzlicher Abschlusswiderstand benötigt.

10.7. Modbusverdrahtung des IC4000

Alternative Verdrahtung Modulation IC 4000 ohne Modbus [DE]

Alternative wiring modulation IC 4000 without Modbus [EN]

Ab sofort wird der Großteil unserer Strahler mit IC 4000 ausgeliefert.

Die IC 4000 ist standardmäßig für die Strahleransteuerung **mittles Modbuskommunikation** durch SchwankControl Touch vorgesehen und dafür voreingestellt.

Falls Modulationsansteuerung <u>alternativ</u> an IC 4000 ohne Modbus erfolgen soll, sind nachfolgende

Maßnahmen durchzuführen:

From now on the majority of our heaters will be equipped with IC 4000. Standard operation control for each heater with IC 4000 is intended and preset for **Modbus communication** via SchwankControl Touch.

If modulation control alternatively must be connected to IC 4000 without Modbus, following actions must be carried out:

1) Änderung elektrischer Anschluß / Belegung GDM-Stecker IC 4000 für modulierende Geräten

Im Standardfall kann über Kontakt 3 des GDM-Steckers ein 230VAC Störmeldesignal abgegriffen werden.

<u>Bei alternativem Anschluß Modulation ist nun auf Kontakt 3 des GDM-Steckers das</u> <u>Modulationssignal anzuschließen.</u>

1) Modification of electrical connection / assignment GDM-plug IC 4000 for modulating heaters

In standard case a 230VAC fault alarm signal can be tapped via contact 3. In alternative modulation connection the modulation signal must be connected to contact 3 of the GDM plug.



Standard Anschluß/Belegung 4-poliger GDM-Stecker

Standard connection/assignment 4-pin GDM plug

- 1 = Neutral N / neutral N
- 2 = Phase L / phase L
- 3 = Störmeldeausgang [230VAC] / → Fault alarm output [230VAC] = PE

Alternativer Anschluß/Belegung 4-poliger GDM Stecker Alternativ connection/assignment 4-pin GDM plug

- 1 = Neutral N / neutral N
- 2 = Phase L / phase L
 - = Phase Modulation M [230V AC] / modulation control wire M [230V AC]
 = PE

Achten Sie auf die richtige Polarität des elektrischen Anschlusses! Pay attention to correct polarity of electrical connection!

3

2) Änderung interne Belegung Platine IC 4000 für modulierende Geräte

Werkseitig ist die Verkabelung zwischen dem GDM-Sockel und der Platine bereits ausgeführt. Bei alternativem Anschluß Modulation ist auf Platine IC 4000 das rote Kabel von Kontakt LO [Störung] auf M [Modulation] umstecken!

2) Modification of internal assignment IC 4000 for modulating heaters

The wiring between the GDM socket and board clamp terminal is already connected in delivery state.

In alternative modulation connection the red cable on the IC 4000 board must be changed from contact LO [fault]

<u>to M [modulation]!</u>



3) Änderung Parameter PP01 der IC 4000

Parameter PP01 ist werksseitig auf 1 gesetzt [Modbus-Kommunikation]. Bei alternativem Anschluß Modulation ist Parameter zwingend auf 0 zu setzen.

3) Changing parameter PP01 of IC 4000

Parameter PP01 in delivery state is selected in as 1 [Modbus communication]. For alternative modulation connection parameter PP01must be selected as 0 [without Modbus communication].

4) Aufsetzen neue Software SchwankControl Touch

Auf die zentrale Regeleinheit Schwank Control Touch [Regler- und Displayplatine] können bei Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten etc. die neueste Softwareversion aufgespielt werden.

4) Software update SchwankControl Touch

The central control unit SchwankControl Touch [control and display board] can be updated with the newest Firmware during commissioning or maintenance.

5) Anmerkung zu Modulationsverhalten während Inbetriebnahme / Wartung

Es kann ein kurzzeitiges Abfallen der maximalen Modulationsstufe [max. 1 Minute] nach erster Minute Betrieb

eintreten, wenn der Strahler während Inbetriebnahme/Wartung manuell durch Abziehen des Gerätesteckers neu gestartet wird.

Der Grund liegt im Versatz zwischen den Algorithmen von SchwankControl Touch und IC 4000.

a) SCT sendet nur alle 2 Minuten ein 230V Modulationssignal.

b) IC 4000 läuft nach jedem neuen Heizbefehl [z.B. Neustart] für 1 Minute in maximaler modulierender Stufe. Danach entsprechend dem aktuellen Modulationssignal.

5) Remark to modulation behaviour during commissioning / maintenance

A short-term fall of maximum modulating operation [max. 1 minute] after first minute work may occur in cases if you restart the heater manually by removing the connector plug during commissioning / maintenance.

The reason therefore is delay between algorithms of SchwankControl Touch and IC 4000.

a) SCT sends only each 2 minutes a modulating signal

b) IC 4000 runs after each new heat demand [e.g. restart] for 1 minute in maximum modulating operation. After this time according to existing modulating signal.

10.8. Fehlercodes des IC4000 [DE&EN]

Bei Brennerfehlern, die in der in der Diagnose der SchwankControl angezeigt werden [siehe auch Kapitel 9.1], werden die gleichen Fehlercodes verwendet, die in der Dokumentation des IC4000 beschrieben werden.

Fehler Code	Fehlername	Beschreibung
01	Flammenfehler im Anlauf	Falls nach ALLEN Zündversuchen im Anlauf keine Flamme gemeldet wird
02	Flammenfehler aus Betrieb	Falls nach ALLEN Zündversuchen nach Flammenverlust aus dem Betrieb keine Flamme gemeldet wird
03	APS Offen Fehler APS = Luftdruckwächter	Ist aktiv für Hellstrahler bei aktivem PWM-Gebläse und aktivem PP09 APS AKTIV.
04	APS Geschlossen Fehler APS = Luftdruckwächter	lst aktiv für Hellstrahler bei aktivem PWM-Gebläse und aktivem PP09 APS AKTIV.
		Fehler wird ausgegeben, wenn APS <u>ohne</u> Gebläseansteuerung aktiv ist.
05	Encoder Signal fehlt	Fehler wird ausgegeben, wenn PWM-Gebläse gewählt, aber kein Hallsignal, oder Drehzahl < 10 Umdr./ Sekunde.
		Dieser Fehler wird nach frühestens 3 Sekunden gegeben.
06	"Encoder Signal Unerwartet"- Fehler	Erscheint bei gewähltem Phasenanschnittgebläse PP02 und auftretendem Encoder Signal von > 30 Umdr./Sekunde. Dieser Fehler wird nach frühestens 3 Sekunden gegeben.
07	Gasventil-Rückmeldung- Schaltkreis-Fehler	Fehler im Gasventilsteuerschaltkreis
08	Ionisationsschaltkreis-Fehler	Erscheint wenn der Ionisationsschaltkreis abnorme Werte anzeigt
09	"Encoder Signal außerhalb des Bereiches"-Fehler	Fehler erscheint, wenn PWM-Gebläse ausgewählt, Gebläse nicht angesteuert wird und ein Hall-Signal >15 Umdr./Sekunde vorhanden ist. Dieser Fehler wird nach 30 Sekunden gemeldet.
10	"Modbus Signal Fehlt" Fehler	Wenn Bus-Ansteuerung, PP01, gewählt und länger als 3 Minuten kein Signal empfangen worden ist, wird dieser Fehler gegeben und der Strahler schaltet AUS. Der Automat ist nicht verriegelt.

Error code	Error name	Description
01	Ionization Error During Start	If flame is not detected for all ignition attempts during startup, Ionization Error During Start is given.
02	Ionization Error During Operation	If flame is not detected for the number of ignition attempts after a flame loss, Ionization Error During Operation is given.
03	APS open error APS = Air pressure switch	Active for luminous heaters in case of active PWM fan and active PP09 APS ACTIVE
04	APS closed error APS = Air pressure switch	Active for luminous heaters in case of active PWM fan and active PP09 APS ACTIVE
		Error is shown, if APS is active <u>without</u> fan activation.
05	Encoder signal missing	Error is shown, if PWM fan is selected, but no hall signal, or speed < 10 rotations per second.
		This error is shown after 3 seconds.
06	"Encoder signal unexpected" error	Appears in case of selected phase angle fan PP02 and encoder signal of > 30 rotations per second This error is shown after 3 seconds.
07	Gas valve feedback error	Error in the gas valve control circuit
08	Ionisation circuit error	Error in the ionization circuit
09	"Encoder signal out of the range" error	Error appears, when the PWM fan is selected, fan is not activated and a hall signal > 15 rotations per second is given. This error is shown after 30 seconds.
10	"Modbus signal missing" error	If PP01 selected as 1 [bus control] and no signal is received for longer than 3 seconds, this error is shown and the heater switches OFF. The heater is not locked.

10.9. Verdrahtung Fühler und Sensoren



10.9.1. RTF [Raumtemperaturfühler] & ATF [Außentemperaturfühler]

Benötigt werden zwei Leitungen. Farben- und Polrichtigkeit spielen bei den verbauten temperaturabhängigen Widerständen [NTC] keine Rolle.

Im Temperaturfühler gibt es 3 Klemmstellen, aber es müssen immer nur 2 Klemmstellen an die Regelung angeschlossen werden, siehe Schaltbild unten. Das Schaltbild klebt auch auf der Innenseite des Deckels jedes Temperaturfühlers.



Klemmstelle 1 + C = ATF wird für die neue SchwankControl verwendet

Klemmstelle 2 + C = ATF wird für die alte ThermoControl verwendet

Anschluss an SchwankControl oder SRT-1 Connection to SchwankControl or SRT-1

Außentemperaturfühler ATF zur Einschaltoptimierung

Artikelnummer: 40652081 Messelement : 2 x NTC-Sensor in Reihenschaltung Schutzart: IP 54,

Pin "1" und "C" für SchwankControl Touch Pin "2" und "C" für ThermoControl Plus M



Verkabelung / wiring



Anschluss an ThermoControl Plus M Connection to ThermoControl Plus M

Verkabelung /wiring



Raumtemperatur-Sensor RTF Room Temperature Sensor RTF



Anschluss an SchwankControl oder SRT-1 Connection to SchwankControl or SRT-1

Verkabelung | Farben / wiring | colors

RTF

, and

Anschluss an ThermoControl Plus M Connection to ThermoControl Plus M



Mittelwertbildung [4 Sensoren erforderlich] averaging [4 sensors required]



zu SchwankControl, SRT-1 oder ThermoControl Plus M to SchwankControl, SRT-1 or ThermoControl Plus M

Raumtemperaturfühler RTF Artikelnummer: 40652071



Taster Heizzeitverlängerung button heating time extension



zu Sensor-Eingang SchwankControl oder ThermoControl Plus M to sensor input SchwankControl, SRT-1 or ThermoControl Plus M Heizzeitverlängerung nur für die dem Sensor zugeordneten Heizzone Heating time extension only for the heating zone assigned to the sensor

Verkabelung

SchwankControl Touch: Kabel: rot-weiss [red-white]

ThermoControl Varianten: Kabel: rot-schwarz [red-black]

10.9.2. Mittelwertbildung RTF



Bei großen Hallen können 4 Raumtemperaturfühler räumlich getrennt moniert verschaltet werden, um einen Temperaturmittelwert zu bilden. Diese 4 RTF entsprechen aus Sicht der Regelung genau einem Raumtemperaturfühler für einen Regelkreis.

Der Regelkreis, mit dem dieser verschaltete Temperaturfühler verbunden ist, regelt so auf Grundlage des Temperaturmittelwerts der Halle auf die gewünschte Solltemperatur.

10.9.3. Luftfeuchtesensor

Verwendet wird Typ 1 [siehe Anschlussbelegung], Artikelnummer: 70000142

Montageanleitung [Stand 12/2017]



Raumfühler für Luftfeuchte

Anwendung

Zur Messung der relativen Feuchte in industriell und gewerblich genutzten Gebäuden.

Merkmale

Die Standardserie deckt mehrere unterschiedliche Feuchtemessbereiche [siehe Einstellungen] ab, welche je nach Einstellung relative, absolute Feuchte, Taupunkt, Enthalpie oder Mischungsverhältnisse ausgeben. Durch den Messumformer erhält man ein standardisiertes Ausgangssignal von 4 ... 20 mA bzw. 0 ... 10 V. Der kapazitive Sensor ist langzeitstabil und muss nicht rekalibriert werden.





Technische Daten

Allgemeines	
Spannungsversorgung	12[20]34 V AC/DC [Relav]
Anschluss	3-Leiter Anschluss
Anschlussklemme	Schraubklemme max. 1,5 mm ^a
Schaltausgang [optional]	Relais 24 V / 1 A, Wechsler, potentialfrei
Leistungsaufnahme	2444 mA
Ansprechzeit r.h.	8 sek. [63% tau]
Sensor Ersteinrichtungsdauer	60 min.
Ausgangssignal	
Typ I r.h. / °C [3-Leiter]	420 mA
Analogausgang Bürde	50500 Ohm
Typ U r.h. / °C [3-Leiter]	010 V
Analogausgang Last	10100 kOhm
Gehäuse	
Maße	87,5x87,5x30 mm
Material	ABS, RAL 9010
Zulässige Einsatzbedingungen	050 °C; 098% r.h.
Protection class	IP 20
Sensor	
Sensor [r.h. / °C]	kapazitiv
Messbereich r.h.	0100 % r.h. [siehe Messbereiche S1]
Toleranz r.h.	25 °C: +/- 2 % r.h. [2080 %] + 2% f.s.
Messbereich °C	4 voreingestellte Bereiche wählbar [siehe S1]
Toleranz °C	+/- 0,3 °K [560 °C] + 1% f.s
Sensor Ersteinrichtedauer	60 min
Optional: Sensor °C passiv, isoliert	NTC1,8k /5k /10k /20k / Precon, KTY81-110, KTY81-210, LM235Z, DS18B20, Pt100, Pt1000 [KI. A, B, 1/3DIN], Ni1000, Ni1000TK5
Messbereich/Toleranz °C passiv	siehe Widerstandskennlinie

Messbereiche DIP-Switch [S1]

Luftfeuchte	Luftfeuchte												
Bereich	3	4	5	6	7	8							
Relative Luftfeuchte													
0 % 100 %	OFF	OFF											
Absolute Luftfeuch	nte												
0 g/m³ 30g/m³ ON OFF OFF OFF N/A N/A													
0 g/m³ 50g/m³	ON	ON	OFF	OFF	N/A	N/A							
0 g/m² 80g/m²	ON	ON	ON	OFF	N/A	N/A							
Mischungsverhältr	nis												
0 g/kg 30g/kg	OFF	OFF	OFF	ON	N/A	N/A							
0 g/kg 50g/kg	OFF	OFF	ON	ON	N/A	N/A							
0 g/kg 80g/kg	OFF	ON	ON	ON	N/A	N/A							
Taupunkt													
0°C +50°C	OFF	ON	ON	OFF	N/A	N/A							
-50°C +100°C	ON	OFF	OFF	ON	N/A	N/A							
-20°C +80°C	N/A	N/A											
Enthalpie													
0 kj/kg 85kj/kg	ON	ON	ON	ON	N/A	N/A							

Elektrischer Anschluss



Anso	chlussbelegung										
Pin	Typ U [010 V]	Typ U [010 V] Typ I [420 mA]									
1	temp -										
2	r.h										
3	poti act [opt] temp.										
4	-	- r.h.									
5	poti pas. [opt]										
6	poti pas. [opt]										
7	V+										
8	GND	GND									
9	Relais NC [opt]										
10	Relais C [opt]										
11	Relais NO [opt]										
12	Sensor °C pas. [opt]										
13	Sensor °C pas. [opt]	Sensor °C pas. [opt]									
R1	temp. Einstellung										
S3	polarity R3										

Maßzeichnung





10.9.4. Verdrahtung Luftfeuchtesensor



Die Konvektionsöffnungen müssen nach oben/unten ausgerichtet sein um eine Durchströmung mit Raumluft zu gewährleisten. (siehe Kennzeichnung Gehäuse Rückseite)

Montagehinweis

Mounting advise

Der Fühler sollte immer an der gegenüberliegenden Wand des Heizkörpers montiert werden. Ideale Montagehöhe 1,5m über dem Fußboden.



The convection must be aligned at the bottom to ensure a flow of air up (see marking back of the housing) The sensor should always be mounted on the opposite wall of the radiator.

Ideal mounting height of 1.5 m above the floor.



10.10. Kennlinien Sensoren

10.10.1. Temperaturfühler

Temp. [°C]	RTF Widerstand [Ω]	ATF Widerstand [Ω]
-10	55.047	46.194
8-	49.425	41.936
-9	44.438	38.117
-5	42.158	36.356
-4	40.008	34.688
-2	36.066	31.605
0	32.555	28.829
2	29.423	26.328
4	26.625	24.070
5	25.339	23.025
9	24.123	22.030
80	21.882	20.185
10	19.873	18.515
12	18.069	17.000
14	16.447	15.625
15	15.699	14.986
16	14.988	14.376
18	13.674	13.240
20	12.488	12.205
22	11.417	11.262
24	10.449	10.402
25	10.000	10.000
26	9.573	9.616
28	8.779	8.898
30	8.059	8.240



Spanning [V]	0'0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
Luftfeutigkeit [%]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	00	95	100



10.10.2. Luftfeuchtsensor

11. GLT Technik

11.1. Verbindung mit SchwankControl Regeleinheit



- Stichleitungen sind grundsätzlich zu vermeiden
- Modbus Datenleitungen: A+, B-, COM

11.2. Konfiguration der SchwankControl

- SchwankControl = ModbusSlave, GLT = ModbusMaster
- Adresse der SchwankControl einstellen. Unter dieser Adresse ist SchwankControl innerhalb des GLT-Modbus erreichbar.
- Experte: Konfiguration Weiteres Modbus Slave Addr.

Ê	≡	Einheit 1	THE	Mo 09:	10:17	
Zeiten		Strahlertypen			>	
Einstellu	ingen	Relaisausgänge			>	
Konfigu	ation	Digitaleingänge		>		
Diagnos	e	Adressen Modbus		>		
Parame	ter	Weiteres			>	

â	≡	Einh	eit 1	21°C	THE	Mo 09	:13:18
Weiter	e Einstel	lungen					×
Servic	einterval		<	12.0 Mc	onate	>	^
Anzeig	ge Sollter	mp.	<	ja		>	
Modbu	us Slave	Addr.	auto			1	
Temp.	Zeitprog	ı. Aus	Nacht			0	~

٦	≡	Einheit 1	21°C 🛷	Di 06.03.18	
Modb	us Slave	~	×		
0 254					С
1	1 2 3				
4 5 6					
7	7	8	9	(D

0 = auto ModbusSlave-Addr. entspricht Adresse Regeleinheit [1-8]
ODER

ModbusSlave-Addr. von 1-254 frei wählbar

11.3. Registerbeschreibung Modbus [ohne Adapter]

Auf Anfrage stellen wir Ihnen benötigte Dateien zur Verfügung. Es wird ein Modbus-Programm wie z.B. mbpoll benötigt.

RS485 Parameter: Physical RS485 Baudrate 19200 kBaud Parity None Data bits 8 Stop bits 1

11.4. GLT-Verbindung über Modbusadapter

Verfügbare Umsetzer, siehe auch Kapitel 14:

- 40660130 GLT Umsetzer MODBUS RTU auf MODBUS TCP
- 40660140 GLT Umsetzer MODBUS RTU auf BACNet/IP
- 40660150 GLT Umsetzer MODBUS RTU auf KNX

Die Adapter werden bereits konfiguriert ausgeliefert und müssen nur noch mit der SchwankControl Regelung und dem beim Kunden vorhanden GTL-System verdrahtet werden. Dazu wird eine IP benötigt, die im Subnetzbereich des Kunden liegt.

Ist uns bei Auslieferung keine Kunden-IP bekannt, brennen wir eine Standard-IP, die auf den entsprechen Adapter geklebt ist. Diese IP muss gegeben falls an den Kunden angepasst werden. Dazu wird die Konfigurationssoftware und die Konfigurationsdateien auf dem FTP-Server benötigt [siehe einleitende Bemerkungen Kapitel 12].

11.4.1. Verkabelung für Umsetzer

MODBUS RTU > MODBUS TCP bzw. BACNet Ip

Liegt dem Adapter in ausgedruckter Form bei



11.4.2. Verkabelung für Umsetzer

MODBUS RTU > KNX

Liegt dem Adapter in ausgedruckter Form bei



12. Anhang

12.1. Bohrmaße

Standardgehäuse [40660000, 40660010, 40660020, 40660130, 40660140, 40660150, 40660170, 40660180] NICHT MAßSTABSGETREU, jedem Gerät ist eine Borhschablone Maßstab 1:1 beigelegt



Seite 60 von 72



Bedieneinheit für Schaltschrankeinbau [40660040] NICHT MAßSTABSGETREU, jedem Gerät ist eine Borhschablone Maßstab 1:1 beigelegt



12.2. Firmwareupdate durchführen

Das Firmwareupdate kann nur durch Schwank Kundendienst erfolgen.

Update-Anleitung SchwankControl



5. Schalten Sie die SchwankControl am Hauptschalter ein.

Seite 1 von 1

Revision: 1.0

12.3. Werkseinstellungen Regeleinheit

Setzen der Werkseinstellung: Konfiguration – Weiteres – Regeleinheit Werkseinstellungen

Ê		Einheit 1	°C	-HIL		
Zeiten		Strahlertypen			>	\sim
Einstellungen		Relaisausgänge			>	
Konfiguration		Digitaleingänge			>	
Diagnose		Adressen Modbus S	Strahler		>	
Parame	ter	Weiteres			>	\sim

▲ =	Einheit 1	°C 💰	۶	
Weitere Einste	ellungen			×
Wasserzähler	1.0 1/1	mpuls	0	^
Abschaltung F	lybrid 90°C		0	
Fehleranzeige	Vent. 10 s		0	
Regeleinheit	V	√erkseinstellu	ngen	\sim

Allgemeines				
 Kunden Pin: 	• 4711			
 Dauer bis zum automatischen Beenden des Schornsteinfegerbetriebs: 	• 120min			
 Uhrzeit: 	 Aktuelle Uhrzeit Sommerzeitumschaltung <u>nicht</u> aktiviert Zeitzonenanpassung <u>nicht</u> aktiviert 			
 Sprache: 	 Deutsch 			
 Zeitprogramme: 	 [Zeit-] Programm 1: Montag bis Freitag, 7.00Uhr - 16.30Uhr Gesetzt in Regelkreis1: Automatikbetrieb mit Urlaubszeit [Zeit-]Programm 1 			
 Temperaturen: 	 Tag: 17°C Nacht: 15°C Frostschutz: 5°C Urlaub:10°C Luftfeuchte: Aus 			

Konfiguration [Experte]				
 Strahlertypen: 	 RK1: Hellstrahler modulierend RK2: Deaktiviert RK3: Deaktiviert RK4: Deaktiviert 			
 Relaisausgänge: 	 Relais1: RK1 Strahler an/aus Relais2: RK1 Strahler Stufe Relais3: RK1 Ventilator an/aus Relais 4-6: Deaktiviert 			
 Digitaleingänge: 	 1-6: Keine Funktion 			
 Adressen Modbus Strahler: 	 Keinerlei Zuordnung 			
• Weiteres:	 Freigabekontakt: Öffnend Gaszähler: 0,01 m³/Impuls Heizzeitverlängerung: 60min Serviceintervall: 12 Monate Anzeige Solltemperatur: Ja Modbus Slave Addr: auto Temp.Zeitprog. Aus: Nacht Temp.Zeitprog. An: Tag Wasserzähler: 11/Impuls Abschaltung Hybrid: 90°C Fehleranzeige Ventilator: 10s 			

Parameter [Experte]			
 Regelkreis1 - Regelkreis4: 	 RTF Offset: 0°C Vorheizzeit: Aus Aufheizgradient: 0,10min/K² KP: 20 Tn: 120 sek Tv: 0 sek 		
 Hellstrahler: 	 Mindestlaufzeit: 120s [2min] Mindestpausenzeit: 60s [1min] Mindestvolllast: 60s [1min] Nachlaufzeit Ventilator: 180s [3min] 		
 Dunkelstrahler: 	 Mindestlaufzeit: 600 s [10min] Mindestpausenzeit: 60s [1min] Mindestvollastzeit:60sec [1 min] Nachlaufvent.:900sec [15min] 		
 Warmlufterzeuger: 	 Mindestlaufzeit :300sec [5min] Mindestpausenzeit:60sec [1min] Mindestvollastzeit:60sec [1min] Nachlaufzeit Ventilator: 0sec [0min] 		
 Einstufig 	Ausschaltschwelle: 5%Einschaltschwelle: 20%		
 Zweistufig 	 Ausschaltschwelle: 5% Einschaltschwelle: 20% Volllastschwelle Aus:50% Volllastschwelle An: 60% 		
 Modulierend 	 Ausschaltschwelle: 5% Einschaltschwelle: 20% Startwert Modulation: 90% 		

12.4. QR-Code

Der QR-Code im Typenschild und im Infobildschirm der angeschalteten Regelung öffnet die SchwankControl Produktinformation innerhalb des Schwank Webauftritts.

Sobald die SchwankControl mit einem LAN-Kabel [Anschluss nur an Bedieneinheit vorhanden] mit einem Rechner oder dem lokalen Netzwerk verbunden ist und so eine IP im Infobildschirm angezeigt wird, verändert sich der QR-Code, der beim Einscannen die Webapp innerhalb eines Browserfensters startet, siehe Kapitel 13.5

12.5. Remote Control [Webapp]

Die SchwankControl Regelung muss über LAN-Kabel mit einem Rechner oder dem lokalen Netzwerk verbunden sein. Der Anschluss für das LAN-Kabel befindet sich an der Platine der Bedieneinheit.



Abbildung 43: LAN-Verbindung

1. Ermitteln der IP-Adresse SchwankControl

	Einheit 1°C		▲ =	Einheit 1	°C 🛷	Mi 27.06.
Zeiten	Netzwerkeinstellungen	> ~	SchwankCo	ntrol Info		
Einstellungen	PIN ändern	>	ControlUnit (1): - #1664363, SW-)	Version: 0.71		
Konfiguration	Sprache	>	DisplayUnit (1): - #1663838, SW-V	Version: 1.14	틪	M.
Diagnose	Bildschirm	л	- WebApp: 0.73 Network (54-10-E	EC-66-0F-5D):	18	С.
Parameter	Info	\rightarrow \sim	- Link: 100MBit (E - http://192.168.1.)HCP) .224/		24
			- 248808 kBytes f	free		

2. Eintragen der IP-Adresse SchwankControl im Webbrowser

\leftrightarrow) \circlearrowright	http://192.168.1.224
---	----------------------

3. Öffnen der Webapp im Webbrowser





13. EU Konformitätserklärung

INTRONIK ELEKTRONIK · AUTOMATION +49 351 8821 - 0 +49 351 8821-28

Telefax

Email

info@intronik.de http://intronik.de

INTRONIK GmbH - Am Promigberg 8 - D-01108 Dresden

EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

Produktbezeichnung Product identification	SchwankControl Touch Industrielle Temperaturregelung mit Touchscreen für Infrarot-Gasheizungen im Innenbereich. Industrial temperature control with touch screen for infrared gas heaters for interior use. 230V~ 50 Hz / 6,3 A / IP65			
Hersteller	Intronik GmbH			
Manufacturer	Elektronik und Automation			
Anschrift	Am Promigberg 8			
Address	D-01108 Dresden / Germa	ny		
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.		This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.		
Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:		The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:		
Niederspannungsrichtlinie 2014	35/EU	Low Voltage Directive 2014/35/EU		
EMV-Richtlinie 2014/30/EU		EMC Directive 2014/30/EU		
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU		RoHS Directive 2011/65/EU		
Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der angewandten Rüchtlinie(n) wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen / Vorschriften:		The conformity of the product described above with the provisions of the applied Directive(s) is demonstrated by compliance with the following standards / regulations:		
EN 60730-1:2000 +A12:2003 + +A14:2005 +	A1:2004 +A13:2004 AC:2007 +A2:2008	EN 60730-1:2000 +A12:2003 +A1:2004 +A13:2004 +A14:2005 +AC:2007 +A2:2008		
EN 60730-2-7:2010 +AC:2011		EN 60730-2-7:2010 +AC:2011		
EN 61000-3-2:2014		EN 61000-3-2:2014		
EN 61000-3-3:2013		EN 61000-3-3:2013		
EN 61000-6-2:2005 +AC:2005		EN 61000-6-2:2005 +AC:2005		
EN 61000-6-4:2007 +A1:2011		EN 61000-6-4:2007 +A1:2011		
EN 50581:2012 (RoH52)		EN 50581:2012 (RoH52)		
D-01108 Dresden, 14.02.2018	D-01108 Dresden, 14.02.2018			

Unterzeichnet für und im Namen von: / Signed for and on behalf of:

Intronik GmbH (

Andreas Krups, Geschäftsführung / CEO

Commerzbank Dresden IBAN DE74856500000310080700 BIC DRESDEFF850 Deutsche Benk Dresden BAN DE12870700000871703500 BIC DEUTDESC880

INTRONIK GmbH Am Promigberg 8 - D-01108 Dres Telefon +49 351 8521-0 Telefax +40 351 8521-28 kontekt@intronik.de http://intronik.de

Geschäftsführung: 8. Eckherdt & D.Groß & A. Krups VATID DE140208050 St.Nr. 202/111/00193 HRB165 Amtegericht Dresden

Unsere skluellen AGB erhalten Sie im Internet unter http://www.intronik.de/apb.pdf oder auf Nachfrage in unserer Geschäftsstelle. Our actual generali terms and conditions you'll get un http://www.intronik.de/actual.act ons you'll get under http://www.intronik.de/eob.pdf

14. SchwankControl - Produkt Portfolio [DE&EN]



SchwankControl Netzteil / Power Supply Art. Nr. 40660110 Netzteil für Bedieneinheit bei Entfernungen > 100m zur Regeleinheit Power supply for operating unit for distances > 100m to control unit SchwankControl Umsetzer / Converter Art. Nr. 40660130 Umsetzer / Converter MODBUS RTU > MODBUS TCP SchwankControl Umsetzer / Converter Art. Nr. 40660140 Umsetzer / Converter MODBUS RTU > BACNet IP SchwankControl Umsetzer / Converter Art. Nr. 40660150 Umsetzer / Converter MODBUS RTU > KNX SchwankControl CAN Repeater 40660170 Art. Nr. Repeater für SchwankControl Regeleinheit bei Abstand zw. zwei Einheiten >200 m Repeater for SchwankControl control unit For distances between two units >200 m



SchwankControl Ersatzteile / Spare Parts					
Art. Nr. 40660050	SchwankControl Gehäuseunterteil H = 120 mm	SchwankControl housing bottom part, $H = 120 \text{ mm}$			
Art. Nr. 40660060	SchwankControl Gehäuseunterteil H = 90 mm	SchwankControl housing bottom part, H = 90 mm			
Art. Nr. 40660080	SchwankControl Gehäuseoberteil ohne Ausschnitt, mit Scharnier-Set	SchwankControl housing cover without cut-out, including hinges			
Art. Nr. 40660090	SchwankControl Scharnier-Set [2-teilig]	SchwankControl hinges set [2 parts]			
Art. Nr. 40660100	SchwankControl Ersatzdisplay inklusive Deckel, mit Scharnier-Set	SchwankControl replacement display, incl. cover and hinges set			

SchwankControl Zubehör / Accessories					
Art. Nr. 40652071	Raumtemperaturfühler "mit Arm" für SCT & TC	Room temperature sensor "with arm" for SCT & TC			
Art. Nr. 40652081	Außentemperaturfühler für SCT & TC	Outdoor temperature sensor for SCT & TC			
Art. Nr. 40652090	Taster zur manuellen Heizzeitverlängerung	Button for manual heating time extension			

Art. Nr. 40652500	Störmeldeanzeige ZoneErrorBox mit 4 Dioden	Errordisplay ZoneErrorBox with 4 diodes
Art. Nr. 70000142	Luftfeuchtesensor	Humidity sensor
Art. Nr. 16620424	Reflexionslichtschranke	Reflection light barrier
Art. Nr. 16620556	Befestigungswinkel für Lichtschranke	Mounting brackets for light barrier
Art. Nr. 16620416	Reflektor für Lichtschranke	Reflector for light barrier
Art. Nr. 16320889	Münzautomat bis 999 Minuten	Coin acceptor for up to 999 minutes


Deutschland

Schwank GmbH Bremerhavener Straße 43 D-50735 Köln Tel: +49 [0]221-7271-0 Fax: +49 [0]221-7176-228 E-Mail: info@schwank.de Internet: www.schwank.de

Österreich

Schwank Ges.m.b.H. Hetmanekgasse 1b/3 A-1230 Wien Tel: +43 [0]1-6091320-0 Fax: +43 [0]1-6091260 E-Mail:office@schwank.at Internet: www.schwank.at